

**Caplio\***

# ***RICOH Gate***

## ***for Windows***

### **使用説明書**

ご使用の前に必ずこの「使用説明書」をお読みの上、  
正しくお使いください。  
本書をすぐに使用できるように保管してください。



# はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
本書は、本製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。本製品の機能を十分にご活用いただくため、ご使用前に、本書を最後までお読みください。本書が必要になったとき、すぐに利用できるよう、お読みになった後は、必ず保管してください。

株式会社リコー

## 重 要

- 大切なデータは、必ずコピー（複製）をとってください。  
お客様が操作を誤ったり本製品に異常が発生した場合、データが消失することがあります。大切なデータは必ずコピー（複製）をとるようにしてください。
- お客様が本製品を使用して作成したデータに関し、当社では一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
- 本製品の故障による損害、文書やデータの消失による損害、その他本製品の使用により生じた損害について当社では一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

## 著作権について

著作権の目的になっている書籍、雑誌、音楽等の著作物は、個人的または家庭内およびこれに準ずる限られた範囲内で使用する以外、著作者に無断で複写、改変等することは禁じられています。

- 本書の一部または全部を無断転載することを禁止します。  
©2001 RICOH CO.,LTD.
- 本書の内容に関しては将来予告なく変更することがあります。
- 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきのことがありましたら、巻末をご覧の上ご連絡ください。

Microsoft、MS、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

QuickTime は、米国およびその他の国々で登録された米国 Apple Computer, Inc. の商標です。

会社名、および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

# このソフトでできること

## カメラ（Caplio RR10）内のファイルを簡単に保存できます

リコーベース（RICOH BASE）のスタートキーを利用すると、パソコンにファイルを保存できます。

## 画像、音声、動画の取り込みとカメラへの書き出しができます

カメラとパソコンを接続して、記録した画像、音声、動画をパソコンに取り込むことができます。また、パソコンに保存されている MP3 ファイルやカメラの画像、音声（WAV ファイル）、動画ファイル（AVI ファイル）をカメラに書き出すことができます。

## カメラから取り込む画像ファイルのファイル形式を選べます

使用目的に合わせて、カメラから取り込む画像のファイル形式（EXIF 2.1、JPEG、BMP、TIFF、PNG）を指定することができます。

## カメラから取り込む画像のサイズを変換できます

使用目的に合わせて、カメラから取り込む画像のサイズを変換できます。

# 目次

このソフトでできること .....	1
本書の読み方 .....	4
<b>第 1 章 ソフトウェアを準備する</b>	
ソフトウェアのご紹介 .....	7
システム環境 .....	10
ソフトウェアのインストール .....	11
ソフトウェアをインストールする .....	11
ソフトウェアのアンインストール .....	15
<b>第 2 章 カメラとパソコンを接続する</b>	
USB ケーブルを接続する .....	19
リコーベースとパソコンを接続する .....	19
カメラ本体とパソコンを接続する .....	21
USB ケーブルを取り外す .....	22
<b>第 3 章 RICOH Gate を使う</b>	
RICOH Gate の起動と終了 .....	23
RICOH Gate ウィンドウを表示する .....	23
RICOH Gate ウィンドウを隠す .....	23
RICOH Gate を終了する .....	24
RICOH Gate を起動する .....	24
RICOH Gate のボタンの機能 .....	25
カメラ内のファイルをパソコンに保存する .....	27
保存ボタンで保存する .....	27
保存ボタンの設定を変える .....	29
スタートキーの設定を変える .....	34
スタートキーで自動保存する .....	35
パソコン内のデータをカメラに転送する .....	37
アップロードボタンでアップロードする .....	37
アップロードボタンの設定を変える .....	40
ファイルを一覧で印刷する .....	43
インデックスを印刷する .....	43
印刷内容の設定を変える .....	44
メールを送信する .....	48
ファイルを添付してメール送信する .....	48
メール送信の設定を変える .....	50
メール送信サイズを設定する .....	53
アプリケーションを起動する .....	54
起動するアプリケーションを設定する .....	54
アプリケーションを起動する .....	56

その他の機能 .....	57
カメラの電源を切る .....	57
カメラ情報の表示と設定（カメラプロパティ） .....	57
RICOH Gate のデザインを変える .....	58
RICOH Gate のバージョンを表示する .....	59

## 付録

カメラで撮影した動画を活用する .....	61
MGI VideoWave を使ってファイルを変換する .....	61
Caplio RR10 を PC カメラとして利用する .....	64
ビデオキャプチャーする前に .....	64
ビデオ映像をキャプチャーする .....	66
キャプチャー設定を変更する .....	67
困ったときの対処方法 .....	69
正常に動作しないときには .....	69
ドライバーを削除する .....	70
RICOH Gate メニュー一覧 .....	75
RICOH Gate メニュー .....	75
各ボタンの設定メニュー .....	75

索引 .....	76
五十音別索引 .....	76

## コラム

必要なものをインストールするには .....	13
スタートキーで自動保存する .....	21
MP3 ファイルのアップロード .....	42
96kbps ファイルの作り方 .....	42
ASCII 文字について .....	59

# 本書の読み方

各使用説明書の内容や本書の読み方、本書で使われているマークなどについて説明します。

## ■各使用説明書の読み方

### Windows 環境で操作する方へ

RICOH Gate for Windows  
(本書)  
最初にお読みください



必要なソフトウェアのインストール、カメラとパソコンの接続方法、カメラとパソコン間でファイルのやり取りを行う RICOH Gate の使い方を説明しています。

ImageTouch for Windows



画像の補正やファイルの整理を行う画像管理ソフト ImageTouch の使い方を説明しています。

### Macintosh 環境で操作する方へ

RICOH Gate for Macintosh



必要なソフトウェアのインストール、カメラと Macintosh の接続方法、カメラと Macintosh 間でファイルのやり取りを行う RICOH Gate の使い方を説明しています。

ImageTouch for Macintosh



画像の補正やファイルの整理を行う画像管理ソフト ImageTouch の使い方を説明しています。

### カメラの使い方を知りたい方へ

Caplio RR10 使用説明書  
(デジタルカメラ)



カメラを使うまでの準備から、いろいろな機能を使った撮影や再生の操作方法を説明しています。

## ■本書の読み方

### 必ずお読みください

必要なソフトウェアをインストールするには

▶▶▶ 第1章 ソフトウェアを準備する  
RICOH Gate と ImageTouch を使えるようにするためのソフトウェアを準備します。  
また、付属の CD-ROM に収録されたソフトウェアを紹介しています。

カメラとパソコンを接続するには

▶▶▶ 第2章 カメラとパソコンを接続する  
カメラとパソコンの接続方法を説明します。

RICOH Gate を使うには

▶▶▶ 第3章 RICOH Gate を使う  
撮影した画像をパソコンに、パソコンに保存された画像をカメラに保存します。パソコンに保存された画像の一覧を印刷することもできます。

### 必要に応じてお読みください

その他の使い方やメニュー一覧などを知りたいときは

▶▶▶ 付録  
動画を他のアプリケーションソフトで活用する方法や RICOH Gate のメニュー一覧などが記載されています。

## ■本書の見方

本書中のマークは、次のような意味で使われています。

### 重要

操作上、注意してほしい事柄や制限事項などを表します。

### 重要

- ・インストールの途中で操作を中止した場合、Windows を再起動してからインストールしなおしてください。

### 補足

操作の補足説明や知っておいてほしい事柄を表します。

### 補足

- ・ ImageTouch をインストールしなかった場合 ImageTouch ボタンはアプリケーションボタンとして機能します。



本書内の関連する機能や操作の参照ページを表します。



P.11 「システム環境」



別冊内の関連する機能や操作の参照ページを表します。



ImageTouch for Windows 第1章「ソフトウェアを準備する」

別冊名称

### コラム

知っておくと役に立つ情報を表します。

本文中の画面例は、Windows98 を使用している場合の画面例です。

RICOH Gate の画面例は、背景イラストパターンをベーシックに設定している場合の画面例です。

本書では Caplio RR10 をカメラと呼びます。